

Açıklama

Tam otomatik kalıplama hatları için kullanılan boşaltma istasyonları 275-425-600-800-1000 mm olabilir.istasyon içinde çift taraflı bükme yapılır ve kalıp ters çevrilerek çekilir.Ayrıca boş kalıp kontrol kısmı sayesinde tam boşalmayan kalıp varsa otomatik olarak istasyondan dışarı itilir ve yerine magazinden temizi yüklenir.Kalıplar tekrar başa döner.

Kalıp boşaltma istasyonu ürünleri PU banda boşaltır ve ambalaja yönlendirir.

{gallery}../boelu/images/ausformsystem{/gallery}